
e-tarti


# e-JBOX

## Loadcell Junction Box



*e-JBOX is a Multi-Channel Load Cell junction box. It combines multiple sensors to adjust their output and correct corner errors. With the adjustment trimpot on it, the adjustment is made to reach the desired level.*
*At the first connection, all settings are handled fully clockwise. The point that shows the corner value the least is accepted as a reference (this corner is not changed).*






| Loadcell | Color |
|---|---|
| +Exc | RED |
| -Exc | BLACK |
| +Signal | GREEN |
| -Signal | WHITE |
| Shiled | Shield |




| DEVICE SIDE CONNECTIONS | |
|---|---|
| **J-Box OUT** | **INDICATOR** |
| +SENSE | +Sense |
| +EXC | +Excitation |
| -SENSE | -Sense |
| -EXC | -Excitation |
| +I | +Signal |
| -I | -Signal |
| SHD (Shiled) | Shiled |

## DIMENSIONS

***180 x 210 x 35 mm Wall Mount Plastic Case***







e-tartı




# e-JBOX

## Yük Hücresi Bağlantı Kutusu

*e-JBOX Çok Kanallı Yük Hücresi bağlantı kutusudur. Birden fazla sensörü birleştirerek çıkışlarını ayarlamaya ve köşe hatalarını gidermeye yarar. Üzerinde bulunan ayar trimpotu ile istenilen düzey elde edilecek şekilde ayar yapılır.*
*İlk bağlantıda tüm ayarlar saat yönünde tam olarak döndürülmüş şekilde devreye alınır. Köşe değeri en az gösteren yer referans kabul edilerek (bu köşe değiştirilmez)diğer köşelerden aynı değer alınacak şekilde saat yönü tersi yönde ayar yapılarak çıkış azaltılır.*






| Yük Hücresi | Color |
|---|---|
| +Exc | KIRMIZI |
| -Exc | SİYAH |
| +Signal | YEŞİL |
| -Signal | BEYAZ |
| Shiled | BLENDAJ |




| DEVICE SIDE CONNECTIONS | |
|---|---|
| **J-Box OUT** | **INDICATOR** |
| +SENSE | +Sense |
| +EXC | +Excitation |
| -SENSE | -Sense |
| -EXC | -Excitation |
| +I | +Signal |
| -I | -Signal |
| SHD (Shiled) | Shiled |

## BOYUTLAR

***180 x 210 x 35 mm Duvar Montaj Plastik Kutu***

